



Bring's auf den Punkt.

## Mode d'emploi Smart Beacon Outdoor Extreme 4000



### Consignes de sécurité

- Ce document fait partie intégrante du produit. Il contient des informations importantes sur sa mise en service et son fonctionnement. Conservez-le dans un endroit sûr.
- Si le produit est endommagé, il ne peut plus être utilisé.
- Le produit ne doit pas être exposé à de fortes contraintes mécaniques.
- La balise doit être protégée contre les fortes chaleurs.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz et vapeurs inflammables.
- N'enlevez pas les autocollants ou les étiquettes du produit. Ceux-ci contiennent des informations importantes sur le produit et la sécurité.

### Utilisation conforme

Le produit sert à fournir des informations géo-référencées. Toute autre utilisation est interdite. Toute utilisation ou modification incorrecte peut endommager le produit et entraîner des risques liés à des courts-circuits, des incendies, etc. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme.

### Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : Batteries Li-Ion 3,6 V
- Capacité : 4000 mAh
- Indice de protection : IP67

### Élimination

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés comme déchets résiduels. Leur élimination doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur.